



- 0,125 W
- 0,25 W
- 0,5 W
- 6,3 V
- 10 V
- 12 V
- 16 V

přepínač „záznam - snímání“  
kreslen v poloze „snímání“



(pohled ze strany spojů)

přepínač „DECK - reproduktor“  
kreslen v poloze „reproduktor“



kontakt k1 je přepínán  
klávesami pro převíjení pásky  
nebo START

kontakt k2 tvoří kolektor  
na levém unášecím kotouči