



ST kontakt na tlačítku pohotovostní stop
MP elektromagnet přitlačné klady
KV vypínací relé
VP. kontakty koncového vypínání
VP. kontakty vpřed (sepnou při stlačení tlačítka zdánam nebo snímání)



Obr. 103. Zapojení magnetofonu TESLA B 4 ANP 220



Obr. 102. Zapojení magnetofonu TESLA B 4 ANP 221
Druhý konektor vlevo nahoře má být označen značkou pro gramofon.