



Zapojení magnetofonu TESLA B 73 hi-fi stereo



- 0,125 W
- 0,25 W
- 1 W
- 2 W
- 10 W


Číslování součástí:

- 1... - levý kanál (L)
- 201... - pravý kanál (P)
- 401... - společné obvody




přepínač „záznam - snímání“ kreslen v poloze „snímání“

→ „záznam“




přepínač rychlosti posuvu pásku „19-9“ kreslen v poloze „9“


← „19“



přepínače stop a druhu provozu kresleny v poloze „STEREO“



přepínače reproduktorů kresleny v poloze „oba vnější reproduktory zapnuty“ (tlačítka stisknuta)



přepínač „připoslech / odposlech“ při záznamu kreslen v poloze „odposlech“ (kontrola „za páskem“)

