



rychle zpět stop vpřed záznam (snímání)

- 0,125 W
- 15 V
- 100 V
- 35 V
- 160 V
- 6 V

Obr. 16. Zapojení diktafonu TESLA D8 ANP 305

T1 KC509; T2 KC508; T3 GC518; T4 GC521; T5 GC511; T6 KC508; T51 GC511; T52 KC508; T53 155NU70; T54 GC512; D1 KA501; D2 GA201; D51 KA501; D52 KA501; D53 GA201; D54 KA501; D55 GA201

kk – kontakt ovládaný kazetou (po zasunutí kazety sepne); kv – kontakty koncového vypínání (spojí se kovovou fólií na pásku)

Tranzistory T4 a T5 jsou doplňkové (komplementární)