



přepínač „záznam - snímání“ kreslen v poloze „snímání“



snímání ↔ záznam

- z - žlutá
- č - černá
- b - bílá
- m - modrá
- z - zelená
- r - ruďá


- 0,25 W
- 0,5 W
- 2 W
- 6,3 V
- 16 V
- 25 V
- 40 V



\* tato zásuvka je zastěpená

BZP20C11





Obr. 139. Zapojení magnetofonu ZK 147